

表:IRServer→クライアントに送信するコマンド

対象デバイス	仕様	解説	実例
<共通>	IR,Attach,<Category>,<Product>	赤外線デバイス(Category - Product)が登録された。 ※<Category>は製品カテゴリ。 <Product>は製品名。	e.g.) IR,Attach,TV,Sharp1
<共通>	IR,Dettach,<Category>,<Product>	赤外線デバイス(Category - Product)が削除された。 ※<Category>は製品カテゴリ。 <Product>は製品名。	e.g.) IR,Dettach,TV,Sharp1

表:クライアント→IRServerへ送信するコマンド

対象デバイス	仕様	解説	実例
<共通>	IR,Out,<Category>,<Product>,<Command>	赤外線デバイス(Category - Product)のコマンド(Command)を送信する。 ※<Category>は製品カテゴリ。 <Product>は製品名。 <Command>は特定のコマンド。	e.g.) IR,Out,TV,Sharp1,Power IR,Out,Audio,Sony2,Play
<共通>	IR,Set,<Category>,<Product>,<Command>	赤外線デバイス(Category - Product)のコマンド(Command)を受信(学習)する。 ※<Category>は製品カテゴリ。 <Product>は製品名。 <Command>は特定のコマンド。	e.g.) IR,Set,TV,Sharp1,Mute